


CO / Szénmonoxid Jelző / riasztó készülék Cikkszám: GS801

A készüléket olyan helyre tegye ahonnan a riasztó jelzés a háló helyiségekből is jól hallható. Ha csak egy érzékelőt helyez el ezt a hálólhelyiségekhez közel tegye. Ne helyezze az alagsorba vagy a kazánházba.
A szénmonoxid érzékelőt a plafonra vagy a falra helyezze el.

A készülék felszerelése

1. A szerelőkeret segítségével jelölje be a felszereléshez szükséges pontokat.
2. Fúrjon két 5mm átmérőjű lyukat és helyezze bele a műanyag tipliket.
3. Majd a csavarokkal erősítse fel a szerelőkeretet.
4. Óvatosan helyezze fel a riasztó testet az óra járásával megegyező irányba forgatva.
5. Az üzembe helyezés után a tesztgomb segítségével ellenőrizze, hogy a zöld LED felvillan minden 30 másodpercben.

Az elem behelyezésekor lehetséges, hogy a készülék megszólalhat néhány pillanatra, de utána visszaáll a normális működési állapotba. Ha a készülék nem hallgat el, keresse meg a garanciális szervizt.



A készülék felszerelése az alábbi helyekre ajánlott:

- A készüléket olyan helyre tegye ahol gyerekek nem éri el.
 - A készüléket a hálólhelyiségek közelébe helyezze el és ellenőrizze, hogy a riasztás hallható legyen a hálólból.
 - Többszintes épületek esetében ajánlott elhelyezni szénmonoxid érzékelőt minden szintre.
 - Az érzékelő legalább 2m-re helyezze minden olyan készüléktől amelyek üzemanyaggal működnek.
 - A készüléket szemmagasságba tegye, hogy a vészjelzést könnyen észrevehesse!
 - Ellenőrizze, hogy a készülék nyílásai mindig tiszták legyenek!
 - Ne helyezze a készüléket boltíves plafon vagy nyeregterelő felső részére.
 - Ne tegye ventilátor mellé, ablak vagy ajtó közelébe!
 - Ne tegye a készüléket piszkos, zsíros helyekre pl. konyha, garázs, kazánház. A por és háztartási szennyeződés befolyásolhatja az érzékelő működését!
 - Ne helyezze a készüléket nedves, gőzös helyiségekhez közel!
 - Ne helyezze olyan helyre, ahol a hőmérséklet +4°C alá vagy 40°C fölé emelkedik!
 - Ne helyezze a készüléket függöny vagy bútor mögé!
- A szénmonoxidnak akadálytalanul el kell érnie az érzékelőt a megbízható működés érdekében

LED jelzés

1. Ha veszélyes mértékű szénmonoxidot érzékel a készülék a piros LED folyamatosan villog és hangjelzés hallható, ameddig a szénmonoxid mennyisége nem csökken a megengedett érték alá.
2. Amennyiben az elem meghibásodott vagy gyenge a piros LED csipog és 30 másodpercenként egyszer felvillan.

Teszt gomb

A tesz gombbal végezheti el a készülék tesztelését.

A teszt gomb megnyomása után folyamatos hangjelzés hallható és a piros LED villog amíg a gombot benyomva tartja.

FIGYELEM! A készüléket havonta tesztelje. Amennyiben hibás működést észlel azonnal cserélje ki a készüléket.

A teszt gomb benyomása utáni riasztás nem jelenti szénmonoxid jelenlétét.

Elem behelyezése/cseréje

Harminc másodpercenkénti egy hangjelzés jelzi, hogy az elem kimerült és cserére van szükség.

Az elem behelyezése és cseréje az alábbiak szerint történik:

1. Fordítsa el a készüléktestet az óra járásával ellenkező irányba és vegye le a szerelő keretről.
2. Helyezze be az elemet.
3. A piros LED 30mp-kétn egyszer felvillan.
4. Helyezze be az elemét a riasztó testbe.
5. Óvatosan csavarja vissza az elem teste az óra járásával megegyező irányba a riasztótestet.
6. Tesztelje a készüléket. Teszt üzemmódban a készülék folyamatos hangjelzést ad.

Csak a megadott elem típust használja. Más elem használata befolyásolhatja a készülék működését.

Biztonsági okokból az elemet legalább évente cserélje.

Tisztítás után a készüléket újra helyezze üzembe és végezze el a tesztet a tesz gomb segítségével.



Teendők riasztás esetén

FIGYELEM! A készülék riasztása veszélyes mennyiségű szénmonoxid jelenlétét mutatja.

1. Hozza működésbe a teszt gombot.
2. Kapcsolja ki a kazánt és a gázvezetéket.
3. Azonnal nyissa ki az ablakokat s ajtókat és engedjen be friss levegőt. Ne nyissa ki a helyiségek ajtaját és maradjon friss levegőn amíg a szakemberek megérkeznek, a szénmonoxid jelző visszaáll normál állapotába.
4. Amennyiben a riasztás 24 órán belül újra megismétlődik ellenőriztesse a lehetséges szénmonoxid kibocsátó készülékeket. Ellenőriztesse a szénmonoxid érzékelő/riasztó megfelelő működését is.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség :	9V DC
Elem típusa :	9V 6LR61 alkáli
Készenléti áramfelvétel:	<30µA
Riasztási áramfelvétel:	<20mA
Szenzor típusa:	elektrokémiai
Riasztási hangerő:	85dB (1m-en)

A készülék kizárólag szénmonoxid érzékelésre alkalmas, más gázokéra nem!

A készülék karbantartása:

- Hetente tesztelje a készülék működését.
- A készüléket mindig tartsa tisztán. Ha szükséges nedves ruhával törölje le, so ne használjon maró hatású tisztítószer!
- A készülék közelében ne használjon spray-t!
- A készüléket ne fesse le!

FIGYELEM: metán, propán, isobután, isopropanol, etilén, etilacetát, hidrogén szulfid, alkohol alapú anyagok, festékek, parfümök jelenléte téves riasztást okozhat.

FIGYELEM: A CO érzékelő/riasztó készülék elem nélkül nem működik.

Néhány gondolat a szénmonoxidról

A szénmonoxid színtelen, szagtalan, igen veszélyes gáz. Magas koncentrációban halált is okozhat. Szénmonoxid keletkezésének leggyakoribb oka a gáz és fűtőkészülékek ill a kémények hibás működése.

A szénmonoxid mérgezés tünetei az alábbiak:

Kismértékű mérgezés esetén:

Enyhe fejfájás, hányinger, hányás, kimerültség érzés.

Közepes mértékű mérgezés esetén:

Erős, lüktető fejfájás, álmoság, hirtelen melegség érzés.

Erős mérgezés esetén:

Eszméletlenség, légzésmegállás, ájulás, halál.

Ezek a tünetek egészséges felnőtt emberekre vonatkoznak, gyengébb állapotban lévő emberek ill. gyermekek esetében az enyhébb mérgezés is súlyos következményekkel járhat.

Erősebb mérgezés maradandó károsodást okozhat ill. halállal járhat.

Ez a készülék arra ad lehetőséget, hogy a szénmonoxidot időben tudja észlelni, elhagyni a helyiséget és segítséget kérni, amivel életeket lehet megmenteni.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú szénmonoxid érzékelő és riasztó hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.

TÍPUSSZÁM : GS801.....

ELADÁS KELTE :

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szerviz szolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1149 BUDAPEST ANGOL U. 36. TEL: 223-2143, 267-6470

Szerviz bejárat: KÖVÉR LAJOS U. 21-23. de.09:00 és du.16:00 között.

FIGYELEM!

Tartsa tiszteletbe az EU környezetvédelmi előírásokat! Ne helyezze az elhasznált elemet háztartási hulladékgyűjtőbe!

DECLARATION OF "CE" CONFORMITY

Our company:

GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.....

As importer & distributor

1149 BUDAPEST ANGOL U. 36.....01-09-664413.....

Full address and company's registration number

Declare to our own responsibility that the product:.....**CO ALARM**.....**ITEM NO: GS801**.....

In the name of manufacturer as its appointed distributor...**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1149 BUDAPEST ANGOL U. 36.**

The product is in conformity with directives and standards as below:

LVD standard: EN50291:2001 2006/95/EC directive

EMC standard: 89/336/EEC EN55022:2006, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003...2004/108/EC directive

Test report number: LCS080408501S, MTE/MYX/7121075.....

The product is supplied with CE symbol

The product was designed to distribute in EU countries.

Date & Place of the Declaration

Budapest May 15, 2008


Solyom Péter
Managing Director

www.global-export-import.hu